JAHÜ
Máquinas & Ferramentas

MODELO JAHU TURBO



Assistência Técnica e vendas
Rua Carolina Soares,675-Bairro do Limão, CEP: 02554-000- São Paulo-SP
Te: (011) 3858-6226/ 3966-0459
Site:www.jahumaquinas.com.br / e-mail: jahu@jaumaquinas.com.br

JAHÜ
Máquinas & Ferramentas

MANUAL DE INSTRUÇÃO - POLITRIZ JAHU

MODELO JAHU TURBO



Assistência Técnica e vendas
Rua Carolina Soares,675-Bairro do Limão, CEP: 02554-000- São Paulo-SP
Te: (011) 3858-6226/ 3966-0459
Site:www.jahumaquinas.com.br / e-mail: jahu@jaumaquinas.com.br

- **1 Tensão**

Antes de ligar a Máquina Verificar a tensão do local entre 220 ou 380 volts

•MODELOS COM CHAVE BLINDADA- ALTERAR FECHAMENTO DO MOTOR.

• (Recomendados que consulte um eletricista)



Assistência Técnica e vendas
Rua Carolina Soares,675-Bairro do Limão, CEP: 02554-000- São Paulo-SP
Te: (011) 3858-6226/ 3966-0459
Site:www.jahumaquinas.com.br / e-mail: jahu@jaumaquinas.com.br

Termo de garantia

A MAQUINAS E FERRAMENTAS JAHU LTDA-ME, garante pelo Prazo de 6 meses a partir da data de emissão da NOTA FISCAL aos equipamentos que em condições de uso normais apresentarem defeito de fabricação durante a vigência desta garantia a componentes e peças que reconhecidamente apresentarem defeitos de fabricação.
serão substituídos sem ônus para o cliente.

A garantia estará cancelada automaticamente se:

• A maquina for submetida a mau uso;
•A maquina for recuperada fora da oficina autorizada;
• Operação inadequada e/ou acidentes.

Assistência Técnica e vendas
Rua Carolina Soares,675-Bairro do Limão, CEP: 02554-000- São Paulo-SP
Te: (011) 3858-6226/ 3966-0459
Site:www.jahumaquinas.com.br / e-mail: jahu@jaumaquinas.com.br

•6 Nível de óleo

Verifique o nível de óleo a cada 6 meses.

(**entrar em contato com fabricante para maiores instruções)**

Indicações: recomendamos usar sempre os pratos de diamante da **Diamanglass.**

www.diamanglass.com.br

Telefone: (11)4053-3614
(11)4051-3344

Recomendações:

Ates de iniciar qualquer atividade :

•Primeiro tenha sempre um colaborador capacitado para a execução da tarefa.


•Use sempre os equipamentos de proteção necessários para o manuseio da maquina, evitando assim qualquer tipo de acidente.

Assistência Técnica e vendas
Rua Carolina Soares,675-Bairro do Limão, CEP: 02554-000- São Paulo-SP
Te: (011) 3858-6226/ 3966-0459
Site:www.jahumaquinas.com.br / e-mail: jahu@jaumaquinas.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÃO- MODELO JAHU TURBO

•2 Pedal

Utilize o pedal localizado na parte traseira da Politriz para elevar ou abaixar a maquina.



• 3 Colocação dos discos diamantados :

Colocar os pinos guias no contra prato localizado na parte inferior da máquina e girar até que o mesmo trave.



Observação: Somente ligar a maquina depois que a mesma já estiver apoiada no chão, evitando possíveis acidentes

Assistência Técnica e vendas
Rua Carolina Soares,675-Bairro do Limão, CEP: 02554-000- São Paulo-SP
Te: (011) 3858-6226/ 3966-0459
Site:www.jahumaquinas.com.br / e-mail: jahu@jaumaquinas.com.br

4•Nivelação

Após a colocação das pedra abrasivas verifique se a maquina esta nivelada

OBS: Se não estiver regule o carrinho que se encontra na parte de trás da maquina.



Vídeo Auxiliar:

Jahu maquinas 10:

•http://youtu.be/dQQAYW99V2Q

Assistência Técnica e vendas
Rua Carolina Soares,675-Bairro do Limão, CEP: 02554-000- São Paulo-SP
Te: (011) 3858-6226/ 3966-0459
Site:www.jahumaquinas.com.br / e-mail: jahu@jaumaquinas.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÃO- MODELO JAHU TURBO

Observação: Verifique o desgaste do diamantado de hora em hora para nivelar a maquina caso necessite.

•Este procedimento aumenta a produtividade do equipamento evitando desgaste irregular do segmento diamantado e dos pratos.

Vídeo Auxiliar:
Maquina Jahu 11:
http://youtu.be/9jXhx7rxEwg

•5 Sentido de rotação dos pratos

Ao ligar a maquina verifique o sentido de rotação dos pratos**.**



O sentido correto esta indicado com a seta vermelha localizada na parte superior da carenagem

•Caso esteja com sentido errado desligue a maquina e mude o botão do quadro de comando invertendo o sentido de rotação.



Assistência Técnica e vendas
Rua Carolina Soares,675-Bairro do Limão, CEP: 02554-000- São Paulo-SP
Te: (011) 3858-6226/ 3966-0459
Site:www.jahumaquinas.com.br / e-mail: jahu@jaumaquinas.com.br