JAHÚ
Máquinas & Ferramentas

MODELO JM2D
MOTOR MONOFÁSICO



Assistência Técnica e vendas
Rua Carolina Soares,675-Bairro do Limão, CEP: 02554-000- São Paulo-SP
Te: (011) 3858-6226/ 3966-0459
Site:www.jahumaquinas.com.br / e-mail: jahu@jaumaquinas.com.br

JAHÚ
Máquinas & Ferramentas

MANUAL DE INSTRUÇÃO - POLITRIZ JAHU

MODELO JM2D
MOTOR MONOFÁSICO



Assistência Técnica e vendas
Rua Carolina Soares,675-Bairro do Limão, CEP: 02554-000- São Paulo-SP
Te: (011) 3858-6226/ 3966-0459
Site:www.jahumaquinas.com.br / e-mail: jahu@jaumaquinas.com.br

- **1 Tensão**

Antes de ligar a Máquina Verificar a tensão do local, entre 220 ou 440V.

Caso necessário altere o fechamento do motor (recomendados que consulte um eletricista))



Assistência Técnica e vendas
Rua Carolina Soares,675-Bairro do Limão, CEP: 02554-000- São Paulo-SP
Te: (011) 3858-6226/ 3966-0459
Site:www.jahumaquinas.com.br / e-mail: jahu@jaumaquinas.com.br

Termo de garantia

A MAQUINAS E FERRAMENTAS JAHU LTDA-ME, garante pelo Prazo de 6 meses a partir da data de emissão da NOTA FISCAL aos equipamentos que em condições de uso normais apresentarem defeito de fabricação durante a vigência desta garantia a componentes e peças que reconhecidamente apresentarem defeitos de fabricação, serão substituídos sem ônus para o cliente.

A garantia estará cancelada automaticamente se:

- A maquina for submetida a mau uso;
- A maquina for recuperada fora da oficina autorizada;
- Operação inadequada e/ou acidentes.

Assistência Técnica e vendas
Rua Carolina Soares,675-Bairro do Limão, CEP: 02554-000- São Paulo-SP
Te: (011) 3858-6226/ 3966-0459
Site:www.jahumaquinas.com.br / e-mail: jahu@jaumaquinas.com.br

Recomendações:
Ates de iniciar qualquer atividade :

•Primeiro tenha sempre um colaborador capacitado para a execução da tarefa.


•Use sempre os equipamentos de proteção necessários para o manuseio da maquina, evitando assim qualquer tipo de acidente.



Assistência Técnica e vendas
Rua Carolina Soares,675-Bairro do Limão, CEP: 02554-000- São Paulo-SP
Te: (011) 3858-6226/ 3966-0459
Site:www.jahumaquinas.com.br / e-mail: jahu@jaumaquinas.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÃO- MODELO JM20

•2 Pedal
Utilize o pedal localizado na parte traseira da Politriz para elevar ou abaixar a maquina.



•3 Colocação das pedras abrasivas
Use apenas ripas de madeira para fixar as pedras.



Observação: nunca use fita crepe ou massa plástica para fixar as pedras.
Somente ligar a maquina depois que a mesma já estiver apoiada no chão, evitando possíveis acidentes

Vídeos auxiliares:
Jahu maquinas 7: http://youtu.be/2D5kXEO8n4o
Jahu Maquinas 8: http://youtu.be/_a-qy_JP-QY
Jahu Maquinas 9: http://youtu.be/jf3xInFOaK0

Assistência Técnica e vendas
Rua Carolina Soares,675-Bairro do Limão, CEP: 02554-000- São Paulo-SP
Te: (011) 3858-6226/ 3966-0459
Site:www.jahumaquinas.com.br / e-mail: jahu@jaumaquinas.com.br

4•Nivelação

Após a colocação das pedra abrasivas verifique se a maquina esta nivelada.

OBS: Se não estiver regule o carrinho que se encontra na parte de trás da maquina.



Observação: Verifique o desgaste das pedras de hora em hora para nivelar a maquina caso necessite.

•Este procedimento aumenta a produtividade da maquina e evita que as pedras gastem desiguais, evitando ainda a danificação dos prato porta pedra

Assistência Técnica e vendas
Rua Carolina Soares,675-Bairro do Limão, CEP: 02554-000- São Paulo-SP
Te: (011) 3858-6226/ 3966-0459
Site:www.jahumaquinas.com.br / e-mail: jahu@jaumaquinas.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÃO- MODELO JM20

Vídeo Auxiliar Nivelação
Jahu maquinas 10:
•http://youtu.be/dQQAYW99V2Q

•5 Sentido de rotação

Ao ligar a maquina verifique o sentido de rotação **.**



O sentido correto esta indicado com a seta vermelha localizada na parte superior da carenagem

•6 Nível de óleo

Verifique o nível de óleo a cada 6 meses.
(**entrar em contato com fabricante para maiores instruções)**

Assistência Técnica e vendas
Rua Carolina Soares,675-Bairro do Limão, CEP: 02554-000- São Paulo-SP
Te: (011) 3858-6226/ 3966-0459
Site:www.jahumaquinas.com.br / e-mail: jahu@jaumaquinas.com.br